

★ ★ ★ ●
TRISTAR



SC-2301 PR



ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Толкатель для фруктов
2. Верхняя крышка
3. Шнек
4. Мелкоячеистый фильтр
5. Чаша
6. Основной блок
7. Стакан для сока / Сосуд для жмыха
8. Щетка для очистки

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения указаний по безопасности.
- При повреждении сетевого кабеля во избежание опасности его замена должна производиться изготовителем, сервисной службой или другими лицами подобной квалификации.
- При перемещении прибора никогда не тяните за кабель и следите за тем, чтобы он не запутался.
- Прибор следует размещать на ровной, устойчивой поверхности.
- Прибор нельзя оставлять без присмотра, если он подключен к электросети.
- Этот прибор можно использовать только в быту и для целей, для которых он изготовлен.
- Детям, не достигшим возраста 8 лет, пользоваться прибором не разрешается. Этим прибором могут пользоваться дети с 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или были обучены безопасному обращению с прибором и поняли все связанные с этим опасности. Детям не разрешайте играть с прибором. Держите прибор и провод электропитания в месте, не доступном для детей младше 8 лет. Детям разрешается заниматься очисткой и техническим обслуживанием прибора только в том случае, если они старше 8 лет и находятся под присмотром.
- Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте кабель, штепсельную вилку или сам прибор в воду или иные жидкости.
- Дети могут пользоваться прибором только под присмотром.
- Всегда выключайте прибор и отключайте его от сети, прежде чем менять принадлежности или приближаться к его подвижным деталям.
- Всегда отключайте прибор от сети, если оставляете его без надзора, а также перед проведением сборки, разборки или очистки.
- Всегда необходимо содержать прибор в чистоте, так как он непосредственно соприкасается с продуктами питания.
- Этот прибор предназначен для использования в быту и подобных условиях, как, например:
 - На кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и других промышленных областях.
 - Клиентами в отелях, мотелях и других жилищно-бытовых учреждениях.
 - В пансионатах с завтраком.
 - В фермерских хозяйствах.
- Можно использовать только те принадлежности, которые поставляются вместе с прибором.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Выньте прибор и принадлежности из упаковки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку или пластик.
- Установите прибор на ровную и устойчивую поверхность, при этом вокруг прибора должно оставаться свободное пространство не менее 10 см. Этот прибор не предназначен для подключения и использования в шкафу или вне помещения.
- Перед первым использованием прибора протрите все съемные детали влажной тканью. Никогда не используйте абразивные средства.
- Данный продукт имеет двойную систему безопасности, он работает только в том случае, если правильно установлены все детали и компоненты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед сборкой соковыжималки проследите за тем, чтобы нижняя сторона чаши была герметичной, прижав резиновое уплотнение в его правильном положении.
- Соберите соковыжималку, установив чашу на основной блок и вставив в чашу мелкоячеистый фильтр. Убедитесь, что он сидит прочно. Затем в микрофибровый фильтр вставьте шнек. Убедитесь, что он прочно вставлен в фильтр.
- Установите на чашу верхнюю крышку и поверните до ее фиксации. Прибор работает только в

том случае, если верхняя крышка установлена в правильное положение.

- Рекомендуется использовать свежие фрукты для получения максимального выхода сока.
- Вымойте фрукты и нарежьте их на куски, которые по размеру подходят для трубы. Следите за тем, чтобы из фруктов были удалены все ядра и твердые части.
- Нажмите кнопку включения, вложите фрукт в трубу и направьте его вниз, нажимая на него толкателем для фруктов.
- В процессе производства сока не нажимайте на фрукты слишком сильно, чтобы избежать повреждения шнека и мелкоячеистого фильтра.
- Не выжимайте сок за один раз дольше 15 минут. После использования соковыжималки в течение 15 минут сделайте 5-минутный перерыв для ее охлаждения.
- При заклинивании шнека в течение 5 секунд нажимайте на кнопку REV с обратной стороны прибора, чтобы изменить направление вращения. Затем снова нажмите на кнопку включения.

ОЧИСТКА И УХОД

- Для очистки прибора после использования закройте отверстие для выхода сока, потом включите прибор и залейте в него чистую воду. Благодаря этому будут выдавлены все остатки, которые остались в приборе.
- После опорожнения чаши выключите прибор и вытащите вилку из розетки. Разберите прибор и очистите его детали.
- Детали, которые соприкасаются с пищевыми продуктами, можно мыть в мыльной воде.
- Детали не предназначены для мытья в посудомоечной машине. При воздействии высокой температуры и едких чистящих средств они могут деформироваться или изменить цвет.

ГАРАНТИЯ

- Гарантия на это изделие составляет 12 месяцев. Право на гарантию имеется только в том случае, если изделие использовалось в соответствии с инструкцией и по его назначению..

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



■ Отслуживший прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в пункт сбора электрической и электронной бытовой техники для утилизации. Символ на самом приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает ваше внимание на эту важную тему. Использованные при изготовлении этого прибора материалы могут быть утилизированы. Отправляя отслужившую бытовую технику на утилизацию, вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно получить в местных органах власти.